


⚠ 請先閱讀：使用安全注意事項

為保證使用上的安全，請遵守下列指示：

- 避免單獨使用本機，確認發生意外時，有人可以求助。
- 本電表不可使用於電壓超過 600 V 或頻率超過 400 Hz 以上的電路。超過此極限電表可能會損壞。
- 測量電流時，不可將測試探針留在輸入插孔。
- 如果電表或測試探針有損壞的跡象，請勿使用。
- 在有裸露的導體會或匯流條附近工作時，請特別留意，接觸到此導體會有觸電危險。
- 使用前，請詳細閱讀指示卡，並遵守所有安全注意事項。
- 請依照指示卡使用本電表。否則，電表的安全裝置便不能保護您的安全。
- 在電壓超過 60 V dc 或 30 V ac 以上工作時，需特別留意，有獨電危險。

符號

	可以在危險的電導體週圍使用和取開。
	有危險。重要訊息。請參見指示卡
	以「雙重絕緣（Double Insulation）」或「強化絕緣（Reinforced Insulation）」所保護的設備
	電池
	符合 CSA C22.2 No 1010. 2.032-96 規格
	符合 EU 規格
	地線
	直流電測量
	交流電測量
	符合澳洲相關標準
	符合 UL 3111-1 和 UL 3111-2-032 的規格
	經過 TÜV Product Services 的檢合及認可

有限保修及責權範圍

本產品自購買之日起，將可享受 2 年材料上及手工上的品質保證，但此保證不包括保險絲（熔斷）、一次性電池、或者由於意外事故、疏忽、濫用、改造、污染、及操作環境的反常而形成的損害。零售商沒有被授權代表 FLUKE 擴充該保修的內容。保證期間，如需服務，您可聯絡最近的 FLUKE 維修中心，獲得認可資訊，然後將產品送至該中心，並附上故障說明。本保證是您唯一的補償。除此之外，沒有為特別的目的而制定的保修，對於任何特殊的、間接的、偶然的、併發性的損害或各種損耗，Fluke 概不負責。由於有些國家不允許對暗示保修或偶然的、併發性的損壞有所排除或限制，上述責任限制也許不適用於您。

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 11865602 BD
Eindhoven
The Netherlands